

MONTAGEANLEITUNG

Klipp Top 4

Kennzeichenhalter

NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (Ø 20 mm) befestigen.

Bild 1 - Öffnen

Seitenstege vorsichtig mit geeignetem Werkzeug aufhebeln und die Werbeleiste entsprechend Abbildung 2 nach unten klappen.

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter den oberen Rand des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben sowie links und rechts am unteren Rand in die Haltebrücken drücken. Das Schild wird jetzt gehalten.

Bild 3 - Zuklappen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder nach oben zuklappen und **die Seitenstege von oben nach unten andrücken bis die Rasterkugeln an den äußeren Enden und in der Mitte hörbar schließen.**



Ausschnitt Werkzeug 1 und 2



Bild 1



Bild 2



Bild 3